

Firma „KASIA”
Siemianowice ŚL.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ROLET MATERIAŁOWYCH

Roleta MINI LUX

Po rozpakowaniu rolety są gotowe do montażu. Roletę proszę montować ze zwiniętym materiałem – nie odrywać taśmy przytrzymującej materiał.

Przy uchylonym oknie, trzymając za zaczepy boczne rolety nakładamy kompletną roletę zahaczając za górną krawędź ramy okna. Zdejmujemy taśmę zabezpieczającą.

Mocowanie żyłek – przewlekamy ją przez kabłąki – zaślepki belki obciążającej a następnie umieszczamy ją w otworach napinaczy – zaczep dolny – tak aby końce wystawały z drugiej strony, przez pokręcenie korkami w dowolnym kierunku powodujemy naciągnięcie żyłki do lekkiego naprężenia, nadmiar żyłki odciąć.

Roleta ELEGANT kasetą i prowadnicami klejone wzdłuż listwy przyszybowej.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie odtłuścić listwy przyszybowe benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Zdjąć zabezpieczenie taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice wzdłuż listwy przyszybowej.

Zdjąć zabezpieczenie taśmy klejącej, przykleić kasetę równo z górną krawędzią listwy przyszybowej (kasetą i prowadnicami nie powinny wychodzić poza obrys listwy przyszybowej).

Roleta ELEGANT PLUS kasetą zawieszana prowadnicami klejone wzdłuż listwy przyszybowej.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie odtłuścić miejsce przyklejenia prowadnic.

Zdjąć zabezpieczenie taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice wzdłuż listwy przyszybowej.

Kasetę zawieszamy na górnej krawędzi ramy okna (kasetę można również przykleić do górnej części ramy)

Między kasetą a prowadnicami powinien być kąt prosty.

Wszystkie przyklejone płaszczyzny należy mocno docisnąć do okna.

Należy zwrócić uwagę na równe i poprawne zamocowanie żyłek co gwarantuje poprawne działanie rolet.

Roleta powinna być zamocowana równo – zwrócić uwagę na poziome zawieszenie rolety.

Niewłaściwe – nierówne zamocowanie rolety i żyłek spowoduje krzywe zwijanie się materiału co w konsekwencji doprowadzi do strzępienia się tkaniny i zablokowania mechanizmu.

Nie należy szarpać łańcuszka oraz należy wystrzegać się szarpania za prowadnice.

Czyścić delikatnie wilgotną szmatką nasączoną delikatnym detergentem – płyn do mycia naczyń - można odkurzać odkurzaczem na delikatnym ciągu, przy zabrudzeniach typu – palce – pomocna będzie gumka myszka.

Ewentualnie gdy zajdzie taka potrzeba można wymienić samą tkaninę.

Nie zastosowanie się do powyższych zleceń spowoduje utratę gwarancji.